

## ترجمه مقاله‌ای از سالنامه ژانوس

ISSN 02547937 - 1992 - 1 (JANUS)

LA PROTECTION CONTRE LES DEGATS  
DES EAUX

(ژاردنو - میشل دوشن)

اثر انجماد آب درون لوله‌ها در سرمای شدید یکی از علل رایج به خصوص در ساعات تعطیلی ادارات می‌باشد. خسارات پدید آمده در اثر آتش‌سوزی، به ویژه آب آتش خاموش‌کن‌ها و مواد آتش‌نشانی تا سف بار است. باستی به طور هم‌زمان خسارات ناشی از آنها را به هنگام مطالعه آسیهای ناشی از آتش‌سوزی پیش‌بینی و تدبیر کرد.

### حافظت

حافظت در مقابل خطرات ناشی از صدمه‌های آب در ساختمانهای آرشیو، همان‌قدر که به چگونگی معماری ساختمان بستگی دارد، ناشی از ترتیب انطباطی آن نیز می‌باشد.

### ○ تدبیر نوع معماری - آبهای خارجی

برای مقابله با تخریب ناشی از آبهای نفوذی بایستی قبل از بنای ساختمان پیش‌بینی‌های لازم انجام گیرد.

### ۱- در مقابل خطر آبگرفتگی (سیلاپ)

به طور قطع باید از ایجاد ساختمان در منطقه‌ای که احتمال سیلاپ و آبگرفتگی وجود دارد پرهیز کرد. ولی در بعضی اوقات ممکن است در منطقه‌ای که احتمال نمی‌رود سیل جاری شود، این واقعه رخ دهد، مانند واقعه سال ۱۹۸۸ در نیم. از طرف دیگر در بعضی مناطق به شکل غیرقابل تصویری سیل می‌تواند جاری شود. مثلاً محله اوبرای<sup>۱</sup> پاریس که در طی بیست قرن تنها

خسارات ناشی از آب در ساختمانهای آرشیو به تنها یکی از عوامل بسیار رایج و بسیار خطرناکی است که در بیشتر اوقات به هنگام ساخت ساختمانهای آرشیو به بوتة فراموشی سپرده می‌شوند.

### مقدمه

### علل این تخریب


الف - علل خارجی: آبگرفتگی در نتیجه بالا آمدن آب رودخانه‌ها یا بعضی اوقات دریاها احتمالاً رایج‌ترین شکل تخریب ناشی از آب می‌باشد. همه ما به نحوی حادثه سیلاپ سال ۱۹۶۶ شهر فلورانس<sup>۲</sup> را به خاطر می‌آوریم. حادثه سال ۱۹۸۸ شهر نیس<sup>۳</sup> اگرچه خسارات خیلی کمتری در بی داشت، ولی با این حال آسیب زیادی به استنادی که در زیرزمین قرار داشتندوارد آورد. آب می‌تواند به شکل موذیانه‌ای در ساختمان نفوذ کند. حال ممکن است این عمل ناشی از نفوذ آب به زیرزمین باشد (از طریق آب سفره زیرزمینی، جریانهای آب زیرزمینی و حتی از راه فاضلاب) و یا در اثر باران شدید و یا ذوب برف. (اطراف درها و به خصوص پنجره‌ها، جداره دیوارها، در صورتی که به طور صحیح ساخته نشده باشند) نفوذ آب از طریق بام مهمترین عامل خارجی است.

ب - علل داخلی: خطر علل داخلی مطلقاً از علل خارجی کمتر نیست: وجود نقص در سیستم لوله‌کشی و یا مخزن آب، نشت آب، ناشی از اتصالات ناقص و یا سهل‌انگاری در محکم بستن شیر دستشویی از جمله علل داخلی به شمار می‌رود. همچنین ترکیدگی شبکه لوله‌کشی در

# حفظ و مقابله با خسارات ناشی از آب

مجتبی ترکاشوند





است، مجموعه بنا را با مواد لازم باید عایق کار کرد، بهتر است در اطراف ساختمان یک شبکه لوله زه کشی تعبیه گردد که آب محل تلاقی دیوا و کف را به خود جذب کند. در صورتی که امکانات فنی اجازه نداد، آب جمع شده از شبکه زه کشی را می توان بر روی جداره دیوارها جزیریان در آورد. دفع آب و رطوبت مزبور می توان به کمک جویهای باریک در اطراف ساختمان که دارای شبکه کافی باشند نیز انج داد. اگر این رطوبت و آب زیاد باشد باید امکانات پمباز را نیز پیش بینی کرد. در ساختمانهای قدیمی که امکان عایق کاری کام دیوارها از کف زمین وجود ندارد، در داخل دیوارها لوله های ویژه زه کشی که عایق ضداً باشند تعبیه می کنند. باید توجه کافی به شبکه اصلی فاضلاب شهری داشته باشیم، جو سرریزی و بالا آمدن آنها می تواند برای ساختمان خصوصاً زیرزمینها خطرناک باشد. روشهای ویژه ای برای مقابله با این ترشحات، خصوص بخارهای فاضلابها وجود دارد. بخارها می توان به وسیله هواکشها بالارونده عمودی به بیرون هدایت کرد.

## ○ تدبیر نوع معماری - در مقابل آبهای دروز ساختمانی

**۱- لوله ها و مجراهای آب**  
حفاظت اساسی در این است که اصلاً شبکه لوله کشی از خزانه های آرشیو عبور نکند و به ویژه از بالای قفسه های نگهداری استاندار گذراند نشود. مجراهای خروجی باید حتماً عمودی باشند. لوله ها را می توان در قسمتهای عمودی با کمک توده های مصالح ساختمانی و سرامیک بوشاند.

**۲- مخازن آب**  
وجود مخازن آب، ویژه شوفاز، تهوية مطبوع و یا کارگاه صحفی و مرمت و عکاسی، در ساختمانهای آرشیو اجتناب ناپذیر است. بنابراین تا حد امکان باید از قرار دادن این تأسیسات در

می گردد که توسط مواد ویژه ضد نفوذ آب و با کمک فنون و علوم پیشرفته به مراحل نوین رسیده است. با این وجود اغلب مشاهده می شود که نشت آب وجود دارد و به ویژه در سقف بالکن ها هنوز به چشم می خورد (البته نه به مقدار زیاد). علت این پدیده به دو نکته برمی گردد: یا ناشی از به کار بردن مواد اولیه با کیفیت بد است و یا در اثر کافی نبودن فن و تخصص ویژه مورد نیاز.

از نکات قابل توجه در راستای حفاظت، مسئله دفع آب باران و آب ذوب برف می باشد. آبچکانها و ناودانهای ساختمان بایستی به قدر کافی فراخ باشند و در مقابل مسئله گرفتگی آنها به وسیله برگ یا قطعات دیگر تدبیر لازم اندیشیده شود. کانالهای هدایت کننده این آبهای اضافه شهری (اگو)<sup>۱</sup> بایستی به قدر کافی گشاد بوده تا از پدیده پس زدگی در صورت بروز وضعیت ویژه جلوگیری کرده و مسئله رسوب گذاری را از بین ببرد، تعداد سیفوتهای مخصوص سرریزی را بایستی چند برابر کرد تا آب جمع شده در پشت موادی که به طور اتفاقی مجراراً مسدود کرده اند از کانالهای خروجی به بیرون از ساختمان دفع گردد. در اطراف ساختمان یک جوی باریک و یا لوله مخصوص زه کشی را در زمین کاشته تا در نهایت به شبکه دفع ملحق گردد. در مناطقی که بارش برف زیاد است پوشش مقاوم در برابر نفوذ آب را به قدری باید بالا برد که لبه های دور چین بام را بپوشاند.

**۳- نشت از زیرزمین**  
در تمامی ساختمانهای جدید آرشیو باید زیرزمینها را عایق کاری کرد، بویژه اگر در نظر باشد که از آنها به عنوان مخازن استاندار و یا اطاقکهای کار استفاده کرد. در این جهت بهتر است از بدنها دوجداره که در بین دوجداره آن محفظه ای خالی، ویژه جریان هوا قرار دارد استفاده کرد، بدین ترتیب می توان از نشت مستقیم رطوبت جلوگیری به عمل آورد. اگر زمینی خیلی مرطوب است یا سفره آب زیرزمینی نزدیک

یک بار، در آن سیل جاری شد. (۱۹۱۱)

در چنین شرایطی بایستی از قرار دادن اسناد و مدارک در زیرزمین به طور جدی خودداری کرد، همچنین می توان در صورت امکان ساختمان را روی یک طبقه زیرین بنا کرد که امکان دور بودن از خطر نفوذ آب در هنگام سیلاب عملی شود.


در عین حال براساس یک روش جدید کف ساختمان را از یک لایه که در آن هوا جریان دارد می پوشاند. این عمل باعث جاری شدن آب و در نتیجه خشک شدن سطح زیرین کف ساختمان می گردد، به خصوص اگر جنس زمین در مقابل نفوذ آب مقاوم باشد، این تکنیک بسیار مفید خواهد بود.

**۴- در مقابل نفوذ آب ناشی از طوفان و باران شدید**  
گاهی آبگرفتگی ناشی از طوفان آب جاری نیست، بلکه ممکن است جاری شدن سیلاب در اثر باران شدید باشد. مثلاً در هنگام بارانهای شدید مدیترانه ای یا موسمنی چنین اتفاقی رخ می دهد. یک پیش بینی مقدماتی عبارت از این است که زمین ساختمان نسبت به زمین اطراف بلندتر گرفته شود و بدین ترتیب در اطراف ساختمان یک نورگیر برای روشنایی و تهوية زیرزمین تهیه می گردد. چهارچوب درها و پنجره ها بایستی ضدنفوذ آب (واتربروف) باشند. دریچه های تهوية در دیوارها بایستی به طریقی ساخته شده باشند که از ورود آب جلوگیری کنند.

جنس خارجی دیوارهای ساختمان در جلوگیری صحیح از نفوذ آب باران نقش به سزانی دارند. آب از بتون خالص به راحتی نفوذ می کند. همچنین بعضی از سنگهای منفذدار نیز آب را از خود عبور می دهند. در این راستا نوعی پوشش ضدنفوذ آب وجود دارد که به ویژه برای دیوارهایی که در مسیر جهت وزش باد باران آور قرار دارند لازم و ضروری است.

**۵- پشت بامها**  
امروزه مقاوم کردن بست بامها در مقابل نفوذ آب یک حرفة کاملاً فنی و ییچیده محسوب





2-Nimes

3-Opera

4-Egout

5-Cryogehisation

6- سالی آ. بوشمن- پونسکو- رمپ / WS.6/1988

P.G.I- برنامه ریزی بلاپا- تهیه و تدوین برای آرشیو و کتابخانه ها جان- ام- مکانی- بمپ مکن خشک- روش برای حفظ اجنباس آرشیو و کتابخانه که در اثر آب ضایع گردیده اند.

P.G.I.87/WS/7/1987- پونسکو- رمپ-

محض این که احتمال بارش برف یا باران می رود باید تمامی درها و پنجره ها بسته شوند. هیچ پنجره ای خصوصاً در ساعت تعطیلی سازمان نباید باز بماند. غالب آبگرفتگی ها و خسارتها در اثر فراموش کردن بستن پنجره ها در اوقات تعطیلات روزانه یا آخر هفته صورت می گیرد.

۲- تدبیر پیش بینی شده برای زمان باران شدید یا بارش برف، حتی المقدور باید برف پشت بام و اطراف ساختمان را پارو کرد تا در هنگام ذوب باعث نفوذ آب نگردد. در هنگام طوفان و کولاک شدید می توان موانعی در بست درهای طبقه هم کف قرار داد تا از نفوذ آب جلوگیری کند. بایستی با دقت نظاره کرد که نوارهای پلاستیکی اطراف درها و پنجره ها و عایق کاری پشت بانها سالم باشد.

۳- برای جلوگیری از یخ بندان لوله های آب بایستی لوله ها و کانالهای آب را توسط عایقهای وزره در یک دمای ثابت نگه داشت و در صورت امکان آب آنها را خالی کرد.

۴- در ساعت تعطیلی سازمان باید تاحدامکان شبکه لوله کشی ساختمان را از کنور قطع کرد و بهتر آن است که مخازن و شبکه بدون فشار باشند تا شیر و اتصالات تحت فشار و در معرض خطر قرار نگیرند.

۵- زمانی که خطوط لوله کشی از داخل اتاق کهای خزانه عبور داده می شوند، لازم است طبقه پیش بینی قفسه اسناد حداقل ۶-۵ سانتی متر از سطح زمین بالاتر باشد. بدین ترتیب در صورت نشت و یخش آب از این لوله ها خطر خیس شدن از بین می رود.

## بازسازی و درمان در صورت خسارت ناشی از آب

خارج سازی و بازسازی اسناد خسارت دیده در اثر آب در حیطه عمل اصول معماری نیست. امروزه فنون خشک سازی و کربوپلیزی اسیون<sup>۰</sup> شناخته شده اند.<sup>۱</sup> همچنین بازسازی دیوارها پس از یک آبگرفتگی نیازمند فنون پمباز می باشند و از حوصله این مقاله کوتاه خارج است.

\* پانویسها:

1- Florence

طبقه بالایی خزانه های اسناد خودداری کرده و دقت کرد که در صورت بروز خطر احتمالی نشت آب به راحتی و بدون خسارت از خزانه خارج گردد.

## ۳- دفع آب اضافی

تمام نقاطی که خطر نشت آب در آنها وجود دارد، (به ویژه کارگاه و موتورخانه) باید مجهز به پاشوره خروجی در روی کف محوطه، آن هم با شبکه کافی باشند که آب بدون هیچ اشکالی خارج گردد.

## ۴- میعان و به جریان درآمدن آب

زمانی که اختلاف دمای درون و بیرون ساختمان زیاد است، خطر میعان و به جریان درآمدن آب بر روی دیوارها و پنجره ها وجود دارد، به ویژه در نقاطی که میزان رطوبت هوا زیاد است مانند اتاق قرائت خانه در اثر بخار بازدم قرائت کنندگان یا کارگاه عکاسی در اثر بخار آب حوضجه های شستشوی فیلم.

برای کاهش غلط رطوبت هوای محیط در سمت سرد دیواره قسمت خارجی، یک روکش عایق کشیده و از تغییرات دمای محیط، آن را محفوظ نگه می دارند.

## ○ تدبیر نوع انضباطی

همانقدر که تدبیر و پیش بینی های نوع معماری در پیشگیری خسارت های ناشی از آب ساختمانهای آرشیو موثر است، پیش بینی های نوع انضباطی نیز دارای ارزش و اهمیت می باشد.

۱- نظارت بر اماکن و تاسیسات، نظارت بر ناودانها و راه آبهای دفع مواد زاید و آب باران بایستی به صورت منظم و در زمان مشخص صورت گرفته و حداقل دوبار در سال انجام شود، تا اطمینان حاصل شود که آب بدون هیچ مانعی به بیرون جریان دارد.

همچنین چاهکها و توریها و شبکه های روی راه های فاضلاب را به طور مرتب باید بازرسی کرد. تمامی مخازن آب و لوله کشی های نیز بایستی بازرسی گرددند و حداقل دوبار در سال کنترل شوند تا مبادا نشستی و سوراخی داشته باشند. به

